



# **Sterownik Internetowy MicroLan3**

# Instrukcja Użytkownika

Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B

01.2014

Nitronik ul.Dembowskiego 2B/10 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 603429531 www.nitronik.pl info@nitronik.pl



Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet pełni rolę serwera http. Umożliwia monitorowanie sygnałów wejściowych oraz sterowanie sygnałami wyjściowymi przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej. Do obsługi może być użyty zarówno komputer jak i telefon komórkowy. Dodatkowo sterownik może reagować na zmiany parametrów wejściowych i sygnalizować je poprzez np. wiadomość email.

- Zastosowanie
  - zdalne sterowanie
  - zdalne włączanie, wyłączanie, restart serwerów lub routerów
  - powiadamianie o przekroczeniu temperatury pracy urządzeń
  - powiadamianie o obniżeniu temperatury w pomieszczeniu
  - monitorowanie temperatury i wilgotności
  - monitowanie napięć
  - rejestrator temperatury z interfejsem Ethernet
  - monitorowanie pracy i usterek urządzeń
  - powiadamianie o alarmie przez sieć Ethernet
- Właściwości
  - 2 wejścia cyfrowe 0/3,3V regulowana czułość (czas reakcji po zmianie stanu 0s...16minut), mogą także pełnić role dodatkowych wejść czujników temperatury
  - 1 wejścia cyfrowe optoizolowane (3...24V)- regulowana czułość (czas reakcji po zmianie stanu 0s...16minut)
  - 4 wejścia czujników temperatury (-50°C...+125°C) zasięg do 100m.
  - 2 wejścia analogowe (0...5V, 0...10V) z obsługą czujników wilgotności, rezystancja wejściowa >100kΩ
  - 1 wyjście przekaźnikowe (3A/24V)
    - tryb bistabilny
    - tryb monostabilnym z regulowanym czasem zadziałania
    - programowany stan po włączeniu zasilania: wyłączony, włączony, pamięć stanu sprzed zaniku zasilania
  - przycisk "Reset" do przywracania ustawień fabrycznych
  - dioda "Power" sygnalizująca zasilanie zielona
  - dioda "Relay" sygnalizująca stan przekaźnika (czerwona)
  - dioda "ACT" sygnalizująca transmisję danych (gniazdko RJ45 żółta)
  - dioda "STA" sygnalizująca pracę urządzenia (gniazdko RJ45 zielona)



- dioda "Send" sygnalizująca wysyłanie wiadomości email lub pakietu TCP żółta
- dioda "Data" sygnalizująca transmisje danych SNMP żółta
- zasilanie 10V...24V
- pobór prądu 110mA/12V
- możliwość zasilania przez sieć LAN PoE (poprzez adapter PoE)
- wymiary obudowy: 92x62x28 mm

## • Właściwości sieciowe

- praca w trybie agenta SNMP (bez funkcji TRAP)
- praca w trybie serwera http
- obsługa przez przeglądarkę internetową
- możliwość zmiany portu dostępowego (domyślnie 80)
- konfiguracja z poziomu przeglądarki www
- dostęp do podglądu i sterowania zabezpieczony hasłem "user"

(możliwość wyłączenia hasła w sieci lokalnej)

- dostęp do konfiguracji zabezpieczony hasłem "admin"
- tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (DHCP)
- możliwość pracy ze stały adresem IP
- możliwość zmiany adresu MAC urządzenia
- standard komunikacji 10Mb (praca w sieciach 10,100,1000Mb)
- wymiana firmware przez sieć Ethernet
- dedykowane oprogramowanie do wyszukiwania modułów MicroLan w sieci LAN
- funkcja przywracania ustawień fabrycznych
- wysyłanie wiadomości email
- wysyłanie pakietów TCP w trybie clienta

# Właściwości alarmowe

- programowane funkcje alarmu po wystąpienie zdarzenia
  - zmiana stanu wejść
  - wzrost temperatury
  - spadek temperatury
  - przekroczenie zadanego czasu
- wysyłanie wiadomości email
- wysyłanie pakietów TCP do zewnętrznego serwera



## Strona główna

Wyświetlana jest strona główna umożliwiająca wybór opcji "Status i Sterowanie" lub "Ustawienia".





## Status i Sterowanie

Dostęp do zakładki zabezpieczony jest hasłem typu "user". Jako nazwę użytkownika stosuje się "user" a hasło jest zdefiniowanym hasłem w zakładce "Ustawienia Sieciowe". Z sieci zewnętrznej hasło zawsze jest wymagane, a w sieci lokalnej możliwe jest wyłączenie żądania hasła.

Zakładka umożliwia podgląd wartości temperatur, stanu wejść cyfrowych i analogowych. Dodatkowo możliwy jest podgląd stanu przekaźnika i jego zmianę.

Reakcja przekaźnika na naciśnięcie przycisku "Przełącz" jest zależna od jego trybu pracy (ustawiany w zakładce "Ustawienia Wejść i Wyjść").



Nitronik ul.Dembowskiego 2B/10 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 603429531 www.nitronik.pl info@nitronik.pl



Wszystkie zakładki ustawień zabezpieczone są hasłem typu "admin". Hasło jest wymagane zarówno w sieci lokalnej jak i zewnętrznej. Nie ma możliwości jego wyłączenia. Zmiana hasła dokonywana jest w zakładce "Ustawienia sieciowe".





## Ustawienia Email

Zakładka umożliwia włączenie usługi wysyłania wiadomości email przez sterownik. Należy zdefiniować konto użytkownika, którego ma używać sterownik do wysyłania wiadomości. Niezbędne jest podanie hasła dostępu oraz hasła do logowania do serwera email.

Można zdefiniować także port, po którym sterownik ma się komunikować z serwerem, domyślnie jest to port 587. Obsługiwane są tylko połączenia nieszyfrowane. Po skonfigurowaniu konta email należy podać adresata wiadomości oraz tytuł. Po włączeniu usługi zdefiniowane zdarzenia alarmowe będą wysyłane na podany email. Przycisk "Test" umożliwia wysłanie wiadomości email z poziomu strony internetowej.

Automatycznie wiadomości email wysyłane są tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego. Opcja "Źródło alarmu w temacie wiadomości" powoduje wyświetlenie informacji o źródle wiadomości w jej temacie.



Nitronik ul.Dembowskiego 2B/10 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 603429531 www.nitronik.pl info@nitronik.pl



Oprócz standardowych wiadomości email możliwe jest także wysłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy. Do tego celu konieczne jest zastosowanie bramki mail2sms. Sterownik został przystosowany do współpracy z serwisem <u>www.serwersms.pl</u> Wiadomość email jest przesyłana na podany adres a następnie za pomocą serwisu przesyłana dalej jako SMS. Aby zmniejszyć ilość wysyłanych wiadomości SMS możliwa jest konfiguracja treści oraz zawartych opisów. W ten sposób informacja może składać się z 1, 2 lub 3 wiadomości SMS.

Konfiguracje opisu parametrów można także stosować do zwykłych wiadomości email.

Konfiguracja email dla bramki email2sms - przykład

Wiadomość email zostanie wysłana na adres email@test.pl oraz jako SMS na numer telefonu 600700800, klucz:test

Do: email2sms@serwersms.pl,email@test.pl Temat: klucz:test,numer:600700800 Źródło alarmu w temacie wiadomości musi być wyłączone.

Przykładowa wiadomość email - długie etykiety (2-3SMS)\*

MicroLan3 I/O status:

Message source: Email Test Termometr 1 = 27.9'C Termometr 2 = 11.0'C Termometr 3 = -6.1'C Termometr 4 = 32.7'C Wilgotność = 55% Adc 2 = 0.00V Wejscie 1 = OFFWejscie 2 = OFFWejscie 2 = OFFPrzekaznik = OFF

Time: 2013-11-02 17:26:51 Firmware: ML3-1.6/1.2 Serial number: 535

Przykładowa wiadomość email - krótkie etykiety (2SMS)\*

MicroLan3 I/O status:



Message source: Email Test T1 = 27.9'C T2 = 11.0'C T3 = -6.1'C T4 = 32.7'C AN1 = 55% AN2 = 0.00V IN1 = OFF IN2 = OFF Opto = OFFP1 = OFF

Time: 2013-11-02 17:26:51 Firmware: ML3-1.6/1.2 Serial number: 535

Przykładowa wiadomość email - tylko źródło alarmu (1SMS)\*

MicroLan3 I/O status:

Message source: High Limit Temperatura 1 [32.9'C/31'C] Time: 2013-11-02 16:13:51

\*liczba wiadomości SMS dla bramki email2sms



# Ustawienia TCP

Zakładka umożliwia włączenie usługi clienta TCP oraz zdefiniowanie parametrów serwera, do którego będą przesyłane dane. Należy podać adres IP serwera TCP, który będzie odbierał dane ze sterownika oraz port komunikacyjny. Przycisk "Test" umożliwia wysłanie pakietu z poziomu strony internetowej. Pakiety TCP przesyłane są tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego.

🏉 Nitronik - MicroLan3 - Windows Inter	net Explorer		_ 🗆 🔀
📀 🗢 🖻 http://192.168.1.13:82/prote	ct/tcpclient.htm	🖌 🗟 🗲 🗙 🔎 Live Search	<b>P</b> -
Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia	Pomoc		
🚖 Ulubione			
MITRONIK		MicroLan3 Web Se	erver
2013-06-20 22:31:50		MicroLan3	Device
Strona główna	L. L.	Jstawienia TCP	
Email			
ТСР	Adres serwera:	192.168.1.3	
SNMP	Port:	6123	
Etykiety			
Wejścia - Wyjścia		Odśwież Zapisz Test	
Alarmy			
Czas			
Ustawienia Sieciowe			
Restart			
ML3 1.3	Copyright @	D 2013 <u>nitronik</u>	
		😜 Internet	€ 100% ·



Format danych wysyłanych w pakiecie TCP:

<u>1,124,1370001644,26.5,26.5,-5.0,-12.5,4.24V,43%,1,1,1,0,Toggle input1 [0x0D][0x0A]</u>

źródło alarmu
przekaźnik
wejście 3
port IO2/temperatura T6
port IO1/temperatura T5
napięcie An2/wilgotność
napięcie An1/wilgotność
temperatura T4
temperatura T3
temperatura T2
temperatura T1
data/czas w formacie Unix
numer seryjny
numer pakietu

Numer pakietu jest zerowany po każdym wyłączeniu zasilania i zwiększany przy każdym wysłanym pakiecie od wartości 0 do 65535.

💀 SocketSer	ver			
Server IP Port	192.168.1.3 6123	Start Listening	Stop Listening	Close
Broadcast Me	essage To Clients			
				Send Message
Message Rec	ceived From Clients			
31,556,1389	552012,27.0,26.7,,28	.3,2.53V,0.01V,1,1,1,0,Tim	neout 2	^
32,556,1389	552072,27.0,26.5,,28	3.0,2.53V,0.02V,1,1,1,0,Tim	neout 2	
33,556,1389	1552132,26.8,26.4,,27	.8,2.53V,0.02V,1,1,1,0,Tim	neout 2	
34,556,1389	552192,27.0,26.7,,28	8.1,2.54V,0.02V,1,1,1,0,Tim	neout 2	
35,556,1389	552252,27.0,26.6,,28	8.1,2.54V,0.01V,1,1,1,0,Tim	neout 2	
36,556,1389	552312,27.0,26.6,,28	8.1,2.54V,0.01V,1,1,1,0,Tim	neout 2	
Status Message:	Client # 1 conne	oted		
Filename		datain.bin		

Wygląd okna odbierania danych przez serwer TCP



## Ustawienia SNMP

Zakładka umożliwia włączenie usługi SNMP oraz zdefiniowanie parametrów. Należy podać wartości "Write Community" dla zapisu i "Read Community" dla odczytu. Pozostałe pola służą do opisu nazwy i lokalizacji sterownika. Aktualną tablicę Microlan3.mib można pobrać bezpośrednio z urządzenia.





Tabela opisująca obsługiwane OID

L.p.	OID	Тур	Opis	Komentarz
			System	
1	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	SysDescr	MicroLan3 SNMP
2	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	sysObject	1.3.6.1.4.1.17095
3	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	sysUptme	2127
4	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	sysContact	info@nitronik.pl
5	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	sysName	Nitronik
6	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	sysLocation	www.nitronik.pl
7	.1.3.6.1.2.1.1	string read-only	sysServices	22
		]	Product	
1	.1.3.6.1.4.1.17095.1.1	string read-only	name	Nazwa urządzenia
2	.1.3.6.1.4.1.17095.1.2	string read-only	version	Wersja urządzenia
3	.1.3.6.1.4.1.17095.1.3	string read-only	date	Data
			Control	
1	.1.3.6.1.4.1.17095.3.1	Integer read-only	Input In1	Wejście cyfrowe In1
2	.1.3.6.1.4.1.17095.3.2	Integer read-only	Input In2	Wejście cyfrowe In2
3	.1.3.6.1.4.1.17095.3.3	Integer read-only	Input In3	Wejście optoizolowane
4	.1.3.6.1.4.1.17095.3.4	Integer read-only	PushButton	Przycisk "Reset"
5	.1.3.6.1.4.1.17095.3.5	Integer read-write	Relay	Przekaźnik
6	.1.3.6.1.4.1.17095.3.6	Integer read-only	Temp1	Temperatura T1 [1°C]
7	.1.3.6.1.4.1.17095.3.7	Integer read-only	Temp2	Temperatura T2 [1°C]
8	.1.3.6.1.4.1.17095.3.8	Integer read-only	Temp3	Temperatura T3 [1°C]
9	.1.3.6.1.4.1.17095.3.9	Integer read-only	Temp4	Temperatura T4 [1°C]
10	.1.3.6.1.4.1.17095.3.10	Integer read-only	Temp5	Temperatura T5 [1°C] - czujnik na IO1
11	.1.3.6.1.4.1.17095.3.11	Integer read-only	Temp6	Temperatura T6 [1°C]- czujnik na IO2
12	.1.3.6.1.4.1.17095.3.12	Integer read-only	Temp1HP	Temperatura T1 [0,1°C]
13	.1.3.6.1.4.1.17095.3.13	Integer read-only	Temp2HP	Temperatura T2 [0,1°C]
14	.1.3.6.1.4.1.17095.3.14	Integer read-only	Temp3HP	Temperatura T3 [0,1°C]
15	.1.3.6.1.4.1.17095.3.15	Integer read-only	Temp4HP	Temperatura T4 [0,1°C]
16	.1.3.6.1.4.1.17095.3.16	Integer read-only	Temp5HP	Temperatura T5 [0,1°C]- czujnik na IO1
17	.1.3.6.1.4.1.17095.3.17	Integer read-only	Temp6HP	Temperatura T6 [0,1°C]- czujnik na IO2
18	.1.3.6.1.4.1.17095.3.18	Integer read-only	PowerHP	Napięcie Zasilania [0,1V]



19	.1.3.6.1.4.1.17095.3.19	Integer read-only	An1	Wejście analogowe An1
20	.1.3.6.1.4.1.17095.3.20	Integer read-only	An2	Wejście analogowe An2
21	.1.3.6.1.4.1.17095.3.21	string read-only	An1String	Wejście analogowe An1 z rozszerzeniem
22	.1.3.6.1.4.1.17095.3.22	string read-only	An2String	Wejście analogowe An2 z rozszerzeniem

Przykład odczytu danych poprzez protokół SNMP i opis parametrów w załączonej bazie mib.



# Nazwy wejść i wyjść

Zakładka umożliwia przypisanie własnych nazw dla wszystkich wejść i wyjść sterownika. Każda z nazw może składać się z maksymalnie 16znaków. Wprowadzone nazwy będą wyświetlane na stronie internetowej, wiadomościach email i pakietach TCP.





# Ustawienia wejść i wyjść

Zakładka umożliwia zdefiniowanie trybu pracy wejść i przekaźnika.

🖗 Nitronik - MicroLan3 - Windows Internet Explorer							
lik Edvcia Widok Ulubione Narzedzia	Pomoc			s search			
🕌 Ulubione							
NITRONIK			Mic	roLan3	3 Web Se	rver	
2013-06-20 22:29:03					MicroLan3D	evice	
Strona główna	Ust	awienia	Wejść	i Wyjś	ść		
Email		Port	, cyfrowe				
ТСР	Nazwa	Tryb	pracy	Cz	ułość		
SNMP	Port IO1	Wejści	e NO 💌	1	*100ms		
Etykiety	Port IO2	Wejści	e NO 💌	1	*100ms		
Wejścia - Wyjścia	Wejście OPT	O Wejści	e NO 🔽	1	*100ms		
Alarmy		Wejścia	analogov	ve			
Czas	Nazwa W	lapięcie ejściowe	Wa wyjś	rtość ciowa	Jednostka		
Ustawienia Sieciowe	AN1 0	5V 💌	Wilgot	ność 📉	%		
Restart	AN2 0	5V 💌	050	0	V		
		Prz	ekaz 0500				
	Stan po rese	cie Try	010	00 as z	ałączenia		
	vvyłączony	Bistat	0100	0	5 <b>S</b>		
		Odświ	0100	23			
				NUSC	J		
ML3 1.3	Copyr	ight © 2013 <u>nitr</u>	<u>onik</u>				
			Internet			<b>100%</b>	

Nitro	onik ul.De	mbowskiego	2B/10	66-400	Gorzów	Wlkp.
Tel.	603429531	www.nitro	nik.pl	info@ni	itronik.	pl



<u>Czułość wejść</u> - umożliwia ustawienie czasu reakcji wejścia na zmianę sygnału wejściowego. Pozwala to na eliminację reakcji na krótkotrwałe zmiany stanu wejścia. Czas regulacji0s...999,9s z rozdzielczością 100ms.

Zastosowanie:

Wejście dołączone do czujnika drzwi. Krótkotrwałe ich otwarcie nie powoduje wyzwolenia alarmu, ale otwarcie na czas dłuższy niż ustawiona czułość spowoduje wysłanie alarmu.

Konfiguracja przekaźnika - definiuje tryb pracy przekaźnika.

Stan po resecie - definiuje jaki ma być domyślny stan po włączeniu zasilania:

wyłączony, włączony, poprzedni. Stan "Poprzedni" oznacza, że po włączeniu zasilania przywracany jest stan przekaźnika taki jaki był przed wyłączeniem zasilania.

*Tryb pracy* - definiuje tryb pracy jako bistabilny lub monostabilny.

W trybie bistabilnym każda każde naciśnięcie przycisku "Przełącz" w zakładce "Status i Sterowanie" powoduje zmianę stanu przekaźnika na przeciwny.

W trybie monostabilnym przekaźnik jest wyzwalany na zdefiniowany czas i po nim powraca do poprzedniego stanu. Jeśli "Stan po resecie" jest zdefiniowany jako "Wyłączony", to wyzwolenie spowoduje zwarcie styków przekaźnika na zadany czas.

W przypadku domyślnie przekaźnika załączonego wyzwolenie spowoduje rozwarcie styków na zadany czas.

Czas zadziałania przekaźnika jest definiowany w polu "Czas zadziałania". Zakres regulacji jest możliwy w zakresie 1s...9999s.

<u>Przykład zastosowania do resetu routera:</u> przekaźnik zdefiniowany jako "Włączony" włączony jest w obwód zasilania routera sieciowego, czas zadziałania ustawiony na 5 sekund. Naciśniecie przycisku "Przełącz" spowoduje chwilowe wyłączenie zasilania routera i automatyczne załączenie po 5sekundach.

Wejścia analogowe – konfiguracja pracy wejść analogowych

- Napięcie wejściowe wybór zakresu napięcia wejściowego pomiędzy 0...5V i 0...10V. Steruje wewnętrznym dzielnikiem napięcia umożliwiając wybór najlepszej rozdzielczości pomiarów do zakresu napięcia wejściowego.
- *Wartość wyjściowa* umożliwia dostosowanie wyświetlania wartości zmierzonej poprzez zastosowanie odpowiedniego mnożnika. Dla trybu pomiaru wilgotności napięcie wejściowe jest dodatkowo przeliczane aby uzyskać zmierzona wartość w procentach.
- *Jednostka* pozwala na określenie mierzonej wartości elektrycznej lub fizycznej w zależności od dołączonego do wejścia analogowego czujnika. Wpisana jednostka będzie wyświetlana na stronie "Status i Sterowanie", wiadomościach email, pakietach TCP i danych SNMP.
- Pomiar wilgotności do pomiaru wilgotności na wejściu analogowym należy zastosować dedykowany czujnik. Jako napięcie wejściowe należy ustawić zakres 0...5V, jako wartość wyjściową "Wilgotność", a jednostkę "%". Wyświetlana wilgotność będzie wyświetlana z rozdzielczością 1%.



# Alarmy

Zakładka umożliwia ustawienie zdarzeń, po wystąpieniu których będą wysyłane wiadomości email i pakiety TCP.

🖗 Nitronik - MicroLan3 - Windows Internet Explorer 🛛 💷 🖂							
C C = http://192.168.1.21/protect/	🔆 🔄 💌 🛃 http://192.168.1.21/protect/alarm.htm 🛛 🖄 🐼 🗙 🤷 Live Search 🖉						
Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc							
🖕 Ulubione							
			Micr	oLan3	Web Se	erver	
			TVITCI	oLuiis	Mic	roLan3	
						_	
Strona główna		Ala	rmy				
Email					Wysłanio		
ТСР	Źródło	Zdarzenie	Wartość	Wysłanie email	pakietu		
SNMP		Porty	cyfrowe		TCF		
Etykiety	Port IO1	Zmiana stanu	-				
Wejścia - Wyjścia	Port IO2	Zmiana stanu	-				
Alarmy	Wejście OPTO	Zmiana stanu	-				
Czas		Term	ometry				
Ustawienia	Temp1[°C]	Przekroczenie	0				
Sieciowe		Obniżenie	0				
Restart	Temp2[°C]	Przekroczenie	0			≡	
		Obniżenie	0				
	Temp3[°C]	Przekroczenie	0				
		Obniżenie	0				
	Temp4[°C]	Przekroczenie	0				
		Obniżenie	0				
	Czas1 [min]	Cza	sowe				
	Czasi [min]	Przekroczonie					
		Powtarza	nie alarm	u			
	Czas3 [min]	Przekroczenie	10				
		Odświez	ż Zapisz				
						J	
ML3 1.6	Copyr	ight © 2013 <u>nitror</u>	<u>nik</u>			~	
Gotowe		😜 Ir	nternet		- A -	🍕 100% 🔹 💡	

Nitronik ul.Dembowskiego 2B/10 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 603429531 www.nitronik.pl info@nitronik.pl



Alarmy służą do wysyłania wiadomości email lub pakietów TCP w przypadku wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia: zmiana stanu na wejściu, przekroczenie zadanej temperatury, obniżenie zadanej temperatury. Sygnalizacja przekroczenia temperatury posiada histerezę o wartości 1°C. Oznacza to, że po wystąpieniu alarmu w przypadku przekroczenia temperatury o wartości np.30°C temperatura musi spaść poniżej wartości 29°C, żeby mógł być wywołany kolejny alarm.

Dodatkowo można wymusić wysłanie alarmu co pewien ustawiony czas. Możliwe jest wybranie dwóch interwałów czasowych, które mogą być zastosowane do niezależnego wysyłania wiadomości email i pakietów TCP. Maksymalna wartość wynosi 1440 minuty, co odpowiada 24 godzinom.

Opcja "Powtarzanie alarmu" umożliwia natomiast powtarzanie wysyłania alarmów przez cały czas przekroczenia zadanej temperatury. Pozwala to na cykliczne wysyłanie alarmu przez cały czas jego trwania a nie tylko momencie powstania i obserwację przekroczonej wartości temperatury a nie tylko w momencie jej przekroczenia.



# Zegar czasu SNTP

Zakładka umożliwia włączenie i konfiguracje zegara. Zegar jest synchronizowany jest z serwerem czasu NTP, dlatego do poprawnej pracy wymagane jest aby sieć, w której pracuje sterownik miała dostęp do Internetu. Ustawiony czas będzie widoczny wiadomościach email i pakietach TCP.

🏉 Nitr	ronik -	MicroLan3 - V	/indows Inte	ernet Explorer		_ 🗆 🔀
Ge	•	🔊 http://192.1	68.1.13:82/pro	tect/sntp.htm	🗟 🛃 🗙 🔎 Live Search	<b>P</b> -
Plik E	Edycja	Widok Ulubion	e Narzędzia	Pomoc		
👷 Ulut	bione					
	<b>TIT</b>				MicroLan3 Web	o Server
	2013	8-06-20 22:3	6:30		Micro	Lan3Device
	s	trona główn	a	Ustav	wienia Czasu SNTP	_
		Email				
		тср			<ul> <li>Włącz zegar</li> <li>Czas letni</li> </ul>	
		SNMP		Serwer SNTP:	pool.ntp.org	
		Etykiety		Port:	123	
	We	jścia - Wyjś	cia	Strefa czasowa:	+1	
		Alarmy			Odśwież Zapisz Synchronizacja	
		Czas				
		Ustawienia Sieciowe				_
		Restart				
		ML3 1.3		Copyright ©	2013 <u>nitronik</u>	
Gotowe					Sector Se	🖓 🕶 🔍 100% 🔹 👙



# Ustawienia Sieciowe

Zakładka służy do ustawienie parametrów sieciowych sterownika.

🏉 Nitronik -	- MicroLan3 - Wi	ndows Internet Explorer	
<b>GO</b> -	🔊 http://192.168	.1.13:82/protect/config.htm	<b>P</b> -
Plik Edycja	Widok Ulubione	Narzędzia Pomoc	
🚖 Ulubione			
	06-20 22:23:4	MicroLan3 Web S MicroLa	Server n3Device
Str	rona główna	Ustawienia Sieciowe	
	Email		
	тср	Biędna konfiguracja może sprawić, że urządzenie utraci połączenie sieciowe. W takim przypadku należy przywrócić ustawienia fabrycz	ne.
	SNMP		
	Etvkietv	Numer seryjny:     519	
Woi	,,	Wersja SW/BT: ML3-1.3/1.25	
wej	scia - wyjscia	Adres MAC: 00:04:A3:10:02:07	
	Alarmy	Nazwa hosta: MICROLAN3	
	Czas		
L U	Jstawienia	Adres IP: 192 168 1 13	_
	Sieciowe	Bramka: 192.168.1.1	
	Restart	Maska podsieci: 255.255.255.0	
		Główny DNS: 89.231.1.206	
		<b>Pomocniczy DNS:</b> 217.172.224.160	
		Port Http: 82	
		Wyłacz basło User w sieci lokalnej	
		Hasło User: user1	
		Hasło Admin: admin1	
		Odśwież Zapisz	
	ML3 1.3	Copyright © 2013 <u>nitronik</u>	
Gotowe		Sector Se	▼ € 100% ▼ ;;



Numer seryjny - numer seryjny sterownika

<u>Wersja SW/BT</u> - wersja firmware sterownika

<u>Adres MAC</u> - adres MAC sterownika, możliwa jest modyfikacja adresu. Domyślnie cztery ostatnie cyfry stanowią numer seryjny sterownika. Po przywróceniu ustawień fabrycznych adres MAC jest także przywracany do wartości domyślnej.

<u>Nazwa hosta</u> - umożliwia dostęp do sterownika z sieci lokalnej za pomocą jego nazwy zamiast adresu IP.

<u>Włącz DHCP</u>-opcja włącza dynamiczne pobieranie adresu IP z routera. Wyłączenie tej opcji pozwana na statyczne - ręczne wpisanie adresu IP. Wtedy należy podać pozostałe parametry sieciowe ręcznie.

<u>Port Http</u> - definiuje port dla pod jakim pracuje sterownik. Domyślnie jest to port 80. Jeśli w jednej sieci pracuje kilka sterowników, do których jest dostęp z sieci zewnętrznej, to zdefiniowanie różnych portów dla sterowników pozwała na dostęp do każdego z nich pomimo tego samego zewnętrznego adresu IP. Wymagane jest przekierowanie odpowiednich portów na odpowiednie adresy IP sterowników w routerze.

<u>Wyłącz hasło user w sieci lokalnej</u> - włączenie tej opcji spowoduje, że dla dostępu do "Status i Sterowanie" z sieci lokalnej nie będzie wymagane logowanie. Z sieci zewnętrznej logowanie jest konieczne zawsze.

<u>Hasło User</u> - definiowanie hasła dla użytkownika user pozwalającego na dostęp do zakładki "Status i Sterowanie". Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło ustawiana na "user".

<u>Hasło Admin</u> - definiowanie hasła dla użytkownika admin pozwalającego na dostęp do zakładki "Ustawienia". o przywróceniu ustawień fabrycznych hasło ustawiana na "admin".

Zapis ustawień sieciowych powoduje restart sterownika z nowymi parametrami.



# Dostęp zdalny

Aby umożliwić dostęp do modułów MicroLan z sieci zewnętrznej należy przekierować w routerze odpowiedni port na adres IP, pod którym znajduje się sterownik. Domyślnie każdy sterownik pracuje na porcie "80". Aby jednak możliwy był dostęp do wielu modułów pracujących w sieci lokalnej z zewnątrz port ten może być zmieniony. Przykład konfiguracji sieci z dwoma sterownikami MicroLan przedstawia poniższy rysunek. W tak skonfigurowanej sieci wybierając w przeglądarce internetowej adres "89.123.123.123" zostanie nawiązane połączenie z modułem pierwszym (MicroLan1) pod adresem wewnętrznym "192.168.1.4". Portu "80" nie trzeba wybierać, ponieważ jest to domyślny port przeglądarki internetowej.

Wybierając ten sam adres zewnętrzny oraz port "81" (89.123.123.123.123.81) połączenie zostanie nawiązane z drugim sterownikiem – MicroLan2, pracującym pod adresem wewnętrznym "192.168.1.5:81". W analogiczny sposób można uzyskać dostęp do większej ilości sterowników pracujących w sieci wewnętrznej.

Przykład podłączenia dwóch sterowników MicroLan w jednej sieci i ich obsługa z sieci zewnętrznej.





## **Oprogramowanie MicroLan Discoverer**

## Wyszukiwanie modułów MicroLan

Oprogramowanie służy do wyszukiwania modułów MicroLan pracujących w sieci lokalnej. Po dołączeniu sterownika pracującego w trybie DHCP do sieci Ethernet jego adres IP nie jest znany. Oprogramowanie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich modułów pracujących w ramach jednej sieci. Do działania programu wymagane jest środowisko dot.Net.

(				
Nitronik ·	<ul> <li>MicroLan Discovere</li> </ul>	r		
File Help				
Discovery Fir	mware			
IP Address	Host Name	MAU Address	Http Port Uther Info	
192.168.1.11	MICROLAN01	00-04-A3-10-00-01	81	
192.168.1.2	MICHULAN	00-04-A3-10-00-01	88	
	<b>D</b> :			
Discove	er Devices			
				.;



## Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli wprowadzone ustawienia parametrów spowodowały błędną pracę lub uniemożliwiły działanie sterownika przywrócenie ustawień fabrycznych pozwoli na odzyskanie komunikacji ze sterownikiem.

Przywrócenie tych parametrów wykonuje się poprzez wyłączenie zasilana, naciśnięcie przycisku "Reset", włączenie zasilania i przytrzymanie go przez czas około 10 sekund. W tym czasie będzie błyskać dioda w kolorze zielonym, następnie dioda błyśnie trzy razy kolorem pomarańczowym. Po tej czynności wszystkie ustawienia sterownika zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po ich przywróceniu sterownik powróci do pracy z dynamicznie pobieranym adresem IP (DHCP). Hasła dostępu przyjmą postać domyślną:

Status i sterowanie:

użytkownik - user hasło - user

Ustawienia:

użytkownik - admin hasło - admin



### Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania sterownika MicroLan składa się z dwóch etapów: aktualizacja programu głównego oraz aktualizacja strony www.

Po aktualizacji konfiguracja parametrów zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych.

## Aktualizacja - firmware

Do aktualizacji firmware należy użyć programu MicroLan Discoverer. W tym celu należy przejść do zakładki "Firmware", w polu "Adres IP" wpisać adres aktualizowanego modułu oraz wybrać plik firmware. Po naciśnięciu przycisku "Send" uruchomi się okno transferu danych do modułu MicroLan. Aktualizacja trwa około 20sekund. Po jej zakończeniu moduł zresetuje się i rozpocznie pracę z nowym firmware. Do aktualizacji firmware wykorzystywany jest wbudowany program systemu Windows "cmd.exe". Plik firmware ma rozszerzenie \*.nfw.

### UWAGA!

Do aktualizacji należy używać pliku firmware przeznaczonego do danego typu sterownika. Użycie innego pliku firmware może uszkodzić sterownik. Zanik napięcia zasilania w czasie aktualizacji może uszkodzić sterownik.

### Aktualizacja – awaryjne wgrywanie firmware

W przypadku nieudanej próby aktualizacji firmware sterownik należy zresetować (odłączając zasilanie). Po ponownym włączeniu zasilania adres IP zostanie automatycznie ustawiony na 192.168.1.222 a sterownik będzie oczekiwał na rozpoczęcie wygrywania firmware. Czas oczekiwania jest sygnalizowany błyskaniem zielonej diody "STA". Oczekiwanie jest ograniczone czasowo i wynosi około 7 sekund po każdym włączeniu zasilania. W tym czasie należy rozpocząć wgrywanie tak jak przy standardowej aktualizacji.

Po udanej aktualizacji firmware wszystkie parametry zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych i można przejść do aktualizacji strony www. Wraz z nowymi ustawieniami sieciowymi może zostać zmieniony adres IP dlatego należy wyszukać ponownie sterownik w sieci lokalnej.



Nitronik - Micro	oLan Discoverer			_ = 🛛
File Help				
Discovery Firmware				
Firmware update				
IP Address	File	•		
192.168.1.7	D:\[TCPIP_1v0_01_02_20]	l1.nfw	Open File	
			Send	
L				





### Aktualizacja – strona www

Aktualizacja zawartości strony www jest wykonywana z poziomu przeglądarki internetowej, poprzez wpisanie adresu <u>http://192.168.1.16/upload</u> (podany adres IP jest przykładowy);

Pojawi się okno z możliwością wprowadzenia użytkownika i hasła. Jako użytkownik należy wpisać "root", natomiast hasło jest takie samo jak dla ustawień parametrów w trybie admin. Poniżej domyślne parametry.

użytkownik - root hasło - admin

.ączenie z 192.1	68.1.16	
	Ger .	
Serwer 192.168.1.16 użytkownika i hasła.	i w lokalizacji Protected wymaga nazwy	
Ostrzeżenie: ten serv użytkownika i hasła w uwierzytelnienie bez ł	ver żąda wysłania Twojej nazwy v niezabezpieczony sposób (podstawowe bezpiecznego połączenia),	
Nazwa użytkownika:	🖸 root 💌	
Hasło:	••••	
	🗌 Zapamiętaj moje hasło	

Po poprawnej autoryzacji wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór i wysłanie pliku zawierającego aktualizowaną stronę www sterownika. Plik ma zawsze rozszerzenie \*.bin



ℰ http://192.168.1.16/upload - Windows Internet Explorer									
0	•	🔊 http	://192.168	.1.16/upload		💌 🗟 🗲 🗙 🔎 Live Search			<mark>ہ</mark> -
Plik	Edycja	Widok	Ulubione	Narzędzia	F	Pomoc			
👷 U	lubione								
									^
		We	b Image	Upload					
		1.1_4	4T_2IN_2	AN_RELA	Y_	PL_15.03.2013.bin Przeglądaj Upłoad			
						45			
									V
Gotow	e					S Internet	<b>≙</b> -	🔍 100%	•



## Podłączenie elementów zewnętrznych do sterownika





- jako czujniki temperatury i wilgotności należy zastosować dedykowane układy
- wyprowadzeń T1, T2, T3, T4 nie należy zwierać do masy ani dołączać do nich zewnętrznego napięcia
- wejścia cyfrowe IO1, IO2 współpracują tylko z obwodami zwierającymi do masy: przyciski, przełączniki, tranzystory, transoptory. Do wejść tych nie wolno dołączać zewnętrznego napięcia, gdyż grozi to uszkodzeniem mikrokontrolera
- do wejść analogowych An1 i An2 nie należy dołączać napięcia większego niż 10V
- do wejść optoizolowanego można dołączyć napięcie z zakresu 3...24V. Oznaczenia OPTO+ i OPTO- sugerują biegunowość dołączonego napięcie, jednak zastosowany transoptor umożliwia pracę przy dowolnej polaryzacji napięcia. Przekroczenie progu 3V powoduje jego załączenie.
- do połączenia sterownika z routerem należy zastosować kabel sieciowy RJ45 bez przeplotu

**UWAGA:** Dołączenia elementów zewnętrznych do sterownika musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędne dołączenie elementów zewnętrznych lub niezgodnie z instrukcją obsługi. W szczególności przekroczenie dopuszczalnych napięć wejściowych.

W przypadku dołączania do styków przekaźnika obwodu o napięciu 230V należy zachować szczególną ostrożność.